

**ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ НА „ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ” ЕАД КЪМ ЛИЦАТА И ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ФИРМАТА**

1. Забранено е пребиваването на външни лица, които не са преминали начален инструктаж.
2. Забранява се на територията на дружеството пребиваването на лица с лоша лична хигиена, неподходящо облекло, потници, изрязани дрехи и обувки. Панталоните трябва да са дълги и обувките следва да са затворени съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Водачът на МПС е длъжен да се грижи за собствената си безопасност и като такъв носи отговорност за безопасността на други лица при престоя си в района на „ГудМилс България” ЕАД и при изпълнение на товаро-разтоварни дейности.
4. Водачът е длъжен да бъде в непосредствена близост до превозното средство.
5. Абсолютно е забранено консумирането на алкохол на територията на дружеството.
6. На територията на „ГудМилс България” ЕАД всички шофьори **задължително трябва да носят светлоотразителни жилетки.**
7. Не е разрешено използването на снимачна и записваща техника, освен ако целта на посещението не го изисква и е съгласувано с Изпълнителния Директор на фирмата.
8. С особено внимание се подхожда към:
  - маршрутите и движението на електрокарите;
  - маршрутите и движението на транспортните средства;
  - рампите и местата където се извършва товаро-разтоварна дейност;
  - местостоянките на транспортни средства, зареждани със суровини от предприятието (брашновози и др.) и доставящи суровина за дейността;
  - местостоянките за зареждане на електрокари;
  - опасните зони в предприятието (съоръжения с повишена опасност, товарни асансьори и платформи и др.);
  - опасни зони, свързани с архитектурата в предприятието.
9. Пушенето в района на предприятието е разрешено само на определените за целта места:
  - до кафе-стола – навес, табела и пепелник;
  - пред входа на лаборатория и мелница – навес, табела и пепелник;
  - пред „Склад готова продукция” – навес, табела и пепелник.
10. Движението с МПС в района на предприятието се извършва само по определения маршрут.
11. Ако се извършват товарно-разтоварни работи, да не се започват без осигуряване на МПС срещу самоход (поставяне на застопорителни клинове).
12. Шофьорът е длъжен да осигури физическа проверка и проверка по документи на товара на МПС.
13. Максимално допустимата скорост в предприятието е 5 км/ч.
14. Забранява се влизането в района на предприятието на технически неизправни МПС, както и на такива с нередовни документи.
15. Да не се усилват аудио уредбите на МПС.
16. Забранява се паркирането по тротоарите.
17. Транспортните средства, които следва да влязат, да натоварят и да напуснат територията на ГудМилс България ЕАД, ще бъдат допускани от 06.00 до 15.30 часа. Достъп след този час се допуска само след разрешение на г-н С. Маламусис.
18. Забранява се излизането и влизането на товарни МПС-та във времеви диапазон 17.30 – 06.00 часа, освен ако не е разрешено със заповед на ръководството.
19. Разрешено е влизането и престоят във времеви диапазон 17.30-06.00 ч. само на МПС с регистрационни номера по списък, предоставен на охраната.
20. В периода от 16,30 часа до 06,00 часа и в дните събота и неделя, официални празнични дни външни посетители и МПС се допускат единствено след разрешение за достъп, обективирано в заповед, подписана от Изпълнителен Директор.
21. Забранява се престоят и паркирането на всякакви автомобили и камиони между автокантара и централния вход, както и в пространството пред самия централен вход на мелницата. На тези, които нарушават това изискване се указва от охраната да освободят мястото и не се допускат на територията на предприятието.
22. В случай, че след измерването на даден камион е необходимо да се изчака за получаването на документи, водачът трябва да върне МПС-то назад.
23. Забранява се влизането и паркирането на леки автомобили (служебни или външни) зад офисите и кафето, освен на определените за тази цел места.
24. Всеки автомобил при влизане на територията на ГудМилс България да бъде проверяван за налични палети, колички, брашно и други вещи в тях и да се записват на определеното за тази цел място. В случай,

че МПС повреди/счупи бариера на дружеството, транспортната фирма – собственик на МПС възстановява паричната ѝ стойност.

25. При евентуален разлив на химикал или друг опасен продукт трябва да се докладва. Мястото на разлива трябва да бъде обезопасено и почистено незабавно като отговорност за наличие и изхвърляне на вече употребяваните абсорбенти по правилен начин, има Изпълнителя. Не се разрешава извършването на ремонти на МПС на територията на дружеството.
26. В случай на разлив на химикал или друг опасен продукт, който не може да бъде почистен, замърсеният район трябва да се барира и/или да се поставят предупредителни знаци.
27. В отпадъчните води (в канализационната система) е абсолютно забранено изхвърлянето на нефтени продукти, както и материали, способни да запушат канализационната система.
28. Задължително се спазва системата на разделно събиране на отпадъци на територията на „ГудМилс България“ ЕАД.
  - Хартия, велпапе - жълти кофи/контейнери, разположени на специално обособени за целта с надпис площадки.
  - Пластмаса и найлон - жълти кофи/контейнери, разположени на специално обособени за целта с надпис площадки.
  - Битови отпадъци – сини кофи
  - Строителни отпадъци – генерирането (образуването) на строителни отпадъци, става само при ремонтни дейности по предварително сключен договор. Получените в процеса на работа отпадъци се извозват от Изпълнителя на строително-ремонтната дейност.
29. При неспазване на нормите за чистота и опазване на околната среда на територията на дружеството да се налагат следните глоби на фирмите и лицата, които са допуснали:
  - А/ Замърсявания с масла или други вредни и опасни вещества:
    - 100 (сто) лева/ на 1 капка;
    - 200 (двеста) лева/ петно 10 x 10 см;
    - 300 (триста) лева петно 20 x 20 см;
    - 500 (петстотин) лева/ петно 30 x 30 см;
    - 1000 (хиляда) лева/ по-големи петна.
  - Б/ Неизползване на санитарните възли и/ или нарушение на използването на санитарните възли - налага се глоба от 1000 лв.
  - В/ Белене на семки и хранене на нерегламентираните места – глоба 100 лв;
  - Г/ Хвърляне на боклук /отпадъци/ на нерегламентирани места – глоба 500 лв.;
  - Д/ Плюене на територията на дружеството или пушене извън регламентираните места – 500 лв.
  - Е/ Влизане с неподходящо облекло и вид, както и къси панталони, с потници и други изрязани облекла – 500 лв.
  - Ж/ Не се почистват МПС на територията на дружеството – при нарушение глоба от 1000 лв.
  - И/ Камioni, доставящи пшеница без покривало – глоба от 100 лв.
30. Заводът е под постоянно видеонаблюдение.
31. **Централен евакуационен пункт** на предприятието е на тротоара до ж.п коловоза за товарене на трици в непосредствена близост до автокантара.


**ЗАБЕЛЕЖКА: ОБЕКТЪТ Е С ВИСОК РИСК ОТ ПРАХОВА ЕКСПЛОЗИЯ! БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ И СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПРАВИЛА И ТАБЕЛИ! СПАЗВАЙТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ - САМО НА РАЗРЕШЕНИТЕ И ОБОЗНАЧЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА!**

Всички водачи на МПС се задължават да спазват Инструкцията за пропускателен режим на КПП във фирмата. Запознат съм с условията за безопасни и здравословни условия за труд, както и със специфичните опасности и рискове в „ГудМилс България“ ЕАД. Задължавам се стриктно да ги спазвам. С подписа си ДЕКЛАРИРАМ, че управляването от мен превозно средство, отговаря на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 852 от 2004 г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 29.04.2004 г. ОТНОСНО ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ и е в техническа исправност, почистено и дезинфекцирано по подходящ начин преди да бъде натоварена и транспортирана стока от ГудМилс България ЕАД.

.....  
/регистрационен номер и три имена, и подпис на водача на превозното средство /

Забележка: Документа се попълва еднократно от водача на ПС, в два екземпляра, по един за двете страни, и екземпляра на водача се предоставя за проверка на охраната, при пристигане на ПС на автокантара на ГудМилс България ЕАД заедно с трудовия договор.

## СХЕМА И РЕД за РАЗТОВАРВАНЕ на АВТОЗЪРНОВОЗИ



При присигане водачите на автозърновози:

1. Се регистрират и си запазват ред и номер на автокантарара;
2. При влизане на автозърновоза на кантара водачите представят необходимите документи по договор с доставчик на пшеница;
3. При подхождане под сондата за пробовземане автозърновоза трябва да е обрнат с лице към автокантарара;
4. До сондата е инсталирана пневматична поща за кореспонденция с лабораторията;
5. В кутията се намират кошач с разписки за анализ на зърно, в еземпляр от който се поглъват рет. № на автозърновоза, име на фирма ДОСТАВЧИК (не превозач) и имена на водача;
6. Бележката се поставя в пластмасовия контейнер;
7. Контейнера се поставя в отвора на пневматичната сонда;
8. Отвора се затваря плътно с прозрачния плъзгащ капак и се натиска бутона за изпращане;
9. След като бъде взета пробата и изпратена бележката по пневматичната поща, водача нарежда автозърновоза на посочените позиции за изчакване докато бъде поканен от служителя на сондата да пристъпи към разтоварване;
10. След разтоварване водачите незабавно се отправят към автокантарара и след оформяне на документите напускат района на завода.